Clock backup battery installation

open the battery cover with

Insert one CR2032 button cell to

backup battery. Make sure the butto

Close the battery compartment.

cell is inserted with correct polarity.

displayed value, from time

indoor temperature, outdoor

reading from the desired channe is displayed, to initiate remote

sensor search of the respective

channel, press the buttons

need to be set manually. To do so, the

radio controlled clock function must

following order: the time zone

compensation (± 23 hours (fo

European version) or PMCE* (American version), 12 / 24 hour

format, hour, and minute.

· Place your hand in front of the

beep. Each weather figurine wil

be lighted up successively during

· Place your hand in front of the

display again f deactivate it.

Step 3:

Setting - Remote Sensor(EW99)

This product is shipped with one Pairing up remote sensor(s) collect data from up to 3 remote sensors. (Only one remote sensor is included: additional sensors are sold separately) The remote sensor collects 2. When the outdoor temperature

temperature readings for the clock. pen the battery cover at the back

The 6 icon shows the signa Step 2:
Insert two "AAA" batteries with correct polarity.

**The Mark Date of the Clock and the respective remote sensor. **Me loon indicates the signal is strong and indicates the signal indicates the signal is strong and indicates the signal ind If low battery icon. ਨੀਜੈ . is shown on indicates that the signal is weak

top of the remote sensor temperature reading, new batteries must be inserted into the respective sensor.

indicates that the signal is weak. Data are sent from the sensor(s) every 60 seconds. After inserting the new batteries, press the **RESET** button of the emote sensor.

Setting - Clock There are two methods to set the Setting the time manually

ime and date:

1. Automatically through radio
1. Automatically through radiocontrolled clock signal 2. Manually

Radio-controlled clock his product is designed to 1. To enter clock time setup, press

synchronise its clock automatically once it is connected to power and within range of a radio signal.

1. To set the time zone compensation (+ 23 hours (for European version) or PMCE* (American version) and display our format, press and hold the . To set the value, press (+) or

3. Confirm the value, press (5)

Turning on / off the radiocontrolled clock function

1. To turn off, press and hold the


The following in the radio-controlled clock function

C = Central standard time zone;

E = Eastern standard time zone.

2. To activate the radio-controlled

Weather Forecast



weather figurines on top of

the clock. Make sure that it is Attach the backdrop to the back of the clock with two plast

⚠ • The crystal weather figurines is very fragile and should be handled

carefully. Oregon Scientific will not be liable for any damage or injury caused by mishandling this product Set the clock before placing the crystal weather figurines.

Remove the crystal weather figurines before moving or inverting

Do not look directly at the LED light as it may hurt your eyes.

Display

Wave your hand across the press conduction. motion sensor to change display mode in following sequence time, indoor temperature. outdoor temperature (CH / CH / Temperature display unit (4) of paired up remote sensor. It is paired up remote sensor. Change the temperature display to display time, press (5) button .

To display the temperature reading,

unit by press en button when Reset temperature reading is displayed.

To return unit to default settings, press RESET button.

ntensity automatically subject to the Outdoor temperature ($^{\text{CH}} \rightarrow ^{\text{CH}} \rightarrow ^{\text{CH}} \rightarrow ^{\text{CH}}$)(if available) atmospheric light.

Automatic polling
To initiate automatic polling,
set ore switch. The time,
indoor temperature reading, and temperature reading of each remot sensor will be display successive polling, set ∘FF (⇐)∘N switch .

of the display and the lighting effects on the weather figurines will be suspended. The weather figurine of the predicted weather will be lighted continuously. All display functions resume after the reception is finished.

000

Technical Specification

Power adapter	DC 4.5V, 300MA
Operating temperature	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Battery type	CR2032 button cell
Indoor temperature measuring range	-5°C to 50°C (23°F to 122°F)
Outdoor temperature measuring range	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperature measuring resolution	0.1°C (0.2°F)
Transmission frequency	433MHz
Transmission range	30m (free field)
Dimensions	180 (W) x 65 (L) x 84 (H) mm
Weight – Main unit	approx. 521g including weather figurines, back- drop, and battery
Sensor	approx. 53g without battery

EU Declaration of Conformity Hereby, Oregon Scientific, declares that this EasyPlus Talk o'Clock (Model: CW101) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the signer and dated Declaration of Conformity is available on request via our Oregon Scientific Customer Service





FCC Compliance Statement

2. To increase or decrease values of the selected setting, press (+ or (-) button. harmful interference, and (2) this However, there is no guarantee To confirm and proceed to next setting, press (5) button .

4. Set the parameters in the

may cause undesired operation.

If this equipment does cause harmful expressly approved by the party reception, which can be determined responsible for compliance could by turning the equipment off and

This equipment generates, uses and

Declaration of Conformity

ne following information is not to be used as contact for support or sales. Please call our customer service number (listed on our website at www.oregonscientific.com), or on the warranty card for this product) for all inquiries instead.

Telephone No.:

Declare that the product

Crystal Weather Moments IDT Technology Limited Block C, 9/F, Kaiser Estate, Hung Hom, Kowloon,

Hong Kong is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference, and 2) This device must accept any interference received,

Oregon



alimentazione al prodotto. Collegare l'alimentatore a una presa Fase 3: di corrente.

Collegare il connettore DC Fase 4: dell'alimentatore al cavo della Inserire nel vano una batteria a corrente. pastiglia di tipo CR2032. Verificare L'orologio emetterà un segnale

con un cacciavite.

Richiudere attentamente il coperchio

del vano batterie.

Questo prodotto ha in dotazione un sensore remoto sensore remoto. l'unità principale è in grado di ricevere dati da un numero massimo di 3 sensori remoti (solo un sensore remoto è in dotazione: eventuali sensori aggiuntivi devono essere acquistati separatamente). Il sensore remoto effettua le rilevazioni della temperatura e le invia all'unità principale. 2 Quando viene visualizzata la

Aprire il coperchio del vano batterie sul retro del sensore. 'AAA" rispettando la corretta polarità. tra l'orologio e il sensore remoto Se in corrispondenza della rilevazione della temperatura esterna compare donte, mentre l'icona 🍾 indica che i

l'icona di batteria in esaurimento è debole.
(our), è necessario sostituire le I dati vengono inviati dal/i sensore/i

his device complies with part 15 of and, if not installed and used in the FCC Rules. Operation is subject to the followingtwo conditions:

(1) This device may not cause the following two conditions:

(2) This device may not cause the following two conditions:

(3) This device may not cause the following two conditions:

(4) This device may not cause the following two conditions:

device must accept any interference that interference will not occur in a particular installation.

world the user's authority to operate the equipment.

The equipment of the equipment of the equipment or the his equipment has been tested and

*P = Pacific standard time zone

· Reorient or relocate the receiving found to comply with the limits for a antenna. Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide . Connect the equipment into an reasonable protection against harmful interference in a residential the receiver is connected.

 Consult the dealer or an Inis equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy experienced radio / TV technician for help.

Oregon Scientific, Inc. 19861 SW 95th Ave.. Tualatin. Oregon 97062 USA 1-800-853-8883

including interference that may cause undesired operation.

Product Name: Manufacturer:

per eventuali danni o lesioni causate dalla manipolazione impropria Impostare l'orologio prima di collocare le figurine meteo in cristallo.

Rimuovere le figurine meteo in cristallo prima di spostare o capovolgere

Non guardare direttamente la luce LED, potrebbe fare male agli occhi

Crystal Weather Moments S CIENTIFIC Quick Start Guide - CW101



Connettere lo spinotto del cavo di La batterie dell'unità principal hanno solamente una funzione di back-up

Aprireil coperchio del vano batterie

rispettando la polarità corretta.

Impostazione - Sensori remoti display dell'unità principale per alternare le informazion visualizzate secondo il seguente e temperatura esterna (CH / CH

del sensore remoto del relativo canale e premere il pulsante erire due due batterie ministilo tipo L'icona 6 indica la forza del segnale

ogni 60 secondi. Dopo aver inserito le batterie nuove. premere il pulsante RESET sul

Impostazione - Orologio L'impostazione dell'ora può Se la ricezione automatica del

vvenire: segnale di radiocontrollo non funziona si consiglia di impostare segnale di radiocontrollo ora e data manualmente

Orologio radiocontrollato Questo prodotto è progettato per 1. Per accedere alla modalità di sincronizzare automaticamente


il proprio orologio quando viene collegato alla corrente e si trova nel 2. Per aumentare o diminuire i valori raggio di azione di un segnale di . Per impostare la compensazione

del fuso orario (± 23 ore per la versione europea) o PMCE (per la versione americana) e visualizzare il formato dell'ora, tenere premuto il pulsante ③ . 2. Per impostare il valore, premere

3. Per confermare il valore, premere

funzione di radiocontrollo 1. Per la disattivazione, tenere M = fuso ora montagne; C = fuso ora

Previsioni meteorologiche



 Collocare con attenzione le figurine meteo in cristallo sopra l'orologio. Accertarsi che appoggino bene negli appositi alloggiamenti sull'unità principale.

posteriore dell'orologio con due chiodini di gomma. Per attivare l'esposizione alla

display per 3 secondi. L'orologio

gni figurina meteo si illuminera Per disattivare l'esposizione alla

Visualizzazione

Visualizzazione dell unità di misura della temperatura

Per modificare l'unità di misura Premere per ripristinare le della temperatura visualizzata, premere il pulsante ⇔ durante la premere il pulsante ⇔ durante la constatura della comperatura interna – Temperatura esterna Intensità della retroilluminazione ($CH \rightarrow CH \rightarrow CH$) (se disponibili) orologio regola automaticamente ntensità della retroilluminazione in 000

al movimento del display e gli effetti luminosi delle figurine meteo si informento dei dispiay e gir electri minimosi deri rigilini entero si terrompono. La figurina meteo del tempo previsto rimane sempre uminata. Tutte le funzioni del display riprendono una volta terminata

nentatore	DC4,5V, 300mA
nperatura di esercizio	da -20°C a 60°C
o batteria	Batteria a pastiglia di tipo CR2032
mpo di misurazione p. interna	da -5°C a 50°C
mpo di misurazione ip. esterna	da -20°C a 60°C
oluzione temperatura	0,1°C
quenza di trasmissione	433 MHz
npo di trasmissione	30 m in campo aperto
nensioni	180 (L) x 65 (A) x 84 (P) mm
so – Unità principale	Circa 521 g comprese le figurine meteo, lo sfondo e la batteria
Sensore	Circa 53 g senza batteria


è disponibile su richiesta attraverso nostro servizio clienti Oregoi

premere il pulsante (+) o (-). B. Per confermare e passar

dell'ora 12 / 24 ore, ore e minu

*P = fuso orario della costa del Attivazione / disattivazione della Pacifico; M = fuso orario della regione delle

Impostazione manuale dell'ora



luce, tenere nuovamente la mano davanti al display per 3 secondi

Oregon Station Météo "Moments" Crystal

Ora Alternanza delle informazioni
Passare la mano davanti al sensore
di movimento per cambiare la
delle informazioni visualizzate modalità di visualizzazione nel seguente ordine: ora, temperatura interna, temperatura esterna (ºt / ºt) dei sensori remoti sincronizzati. Per visualizzare l'ora, premere il

visualizzato per 5 secondi. pulsarite (i).

Per visualizzare la rilevazione della temperatura, premere il pulsante (ii).

Per discontrativa per 3 sectional.

Per interrompere la alternanza automatica, spostare l'interruttore

principale Branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant. Étape 2 : Connectez la prise CC de l'adaptateur

RoHS

base alla luce dell'ambiente.

Decificne tecnicne		
mentatore	DC4,5V, 300mA	
mperatura di esercizio	da -20°C a 60°C	
oo batteria	Batteria a pastiglia di tipo CR2032	
mpo di misurazione np. interna	da -5°C a 50°C	
mpo di misurazione np. esterna	da -20°C a 60°C	
soluzione temperatura	0,1°C	
equenza di trasmissione	433 MHz	
impo di trasmissione	30 m in campo aperto	
mensioni	180 (L) x 65 (A) x 84 (P) mm	
so – Unità principale	Circa 521 g comprese le figurine meteo, lo sfondo e la batteria	
Canaara	Circo F2 a conso battorio	

Dichiarazione di conformità UE Con la presente Oregon Scientific dichiara che il prodotto (modello: CW101) è conforme ai requisiti alla direttiva R&TTE essenziali e alle altre disposizioni pertinenti previste dalla Direttiva 1999 / 5 / EC.

Una copia della Dichiarazione di Conformità compata di data o firma

funzione di orologio radiocontrollato impostazione dell'ora, tenere delle impostazioni seleziona

all'impostazione successiva premere (5). Impostare i parametri nel seguente ordine: compensazior del fuso orario (± 23 ore per la

premuto (**c) . 2. Per l'attivazione, premere (**c) . E = fuso orario della costa orientale.

emetterà un segnale acustici

pilotée, appuyez sur le boutor

secteur au câble d'alimentation. L'horloge clignotera.

Réglage - Sondes à distance

distance. (Une seule sonde à

distance est incluse ; les sondes supplémentaires vous sont vendues séparément.)

La sonde à distance collecte la

Étape 2 : Insérez deux piles « AAA » en

Réglage - Horloge

Ce produit est concu de manière

à synchroniser automatiquemen

e champ de transmission d'un signal

fuseau horaire (± 23 heures

le format des heures, maintenez

Pour fixer la valeur, appuvez sur

Marche / Arrêt de la fonction


l'arrière de la sonde.

piles dans la sonde.

Horloge radio-pilotée

sur le bouton ((3)).

ivrez le compartiment des piles à



Posez délicatement les icônes de prévision météo Cristal audessus de l'horloge. Assurez-vous qu'elles soient correctement

nstallées sur de l'horloge.

Mettez la main devant l'écrar pendant 3 secondes pour active 'exposition à la luminosité L'horloge clignotera. A la lumière

unes après les autres en mode Mettez la main devant l'écra pendant 3 secondes pou luminosité.


Fixez la toile de fond à l'arrière

nauvaise manipulation de cet appareil. Réglez l'horloge avant d'installer les icônes de prévisions cristal. Retirez les icônes avant de bouger ou d'inverser l'horloge. Ne jamais regarder directement dans le voyant LED, vous pouvez

▲ • Les icônes de prévision météo Cristal sont très fragiles et doivent

Intensité du rétro-éclairage

intensité du rétro-éclairage en



7 4 Connexion à l'alimentation Installation de l'alimentation de secours pour l'horloge Ouvrez le compartiment des piles à l'aide d'un petit tourne-vis.

3

compartiment des piles.

Agitez la main devant l'écran pour modifier l'affichage de l'heure et

le canal souhaité, lancez la

du canal en appuyant sur les

recherche de la sonde à distance

Les données sont envoyées

Pour ce faire, désactivez au préalable

la fonction d'horloge radio-pilotée.

1. Pour entrer dans le mode de

réglage de l'heure, maintenez le

depuis le(s) sonde(s) toutes les 60

intérieure (CH / CH / CH).

empérature pour l'horloge. 2. Lorsque le champ de température

respectant la polarité.
Si l'icône de faiblesse de pile, ou apparaît en haut du relevé de distance. L'icône indique l'intensité du signal entre l'horloge et la sonde à distance. L'icône indique l'intensité

température, insérez de nouvelles du signal lorsqu'il est fort et faible.

signal de synchronisation de l'heure et le calendrier.

Insérez une nile CR2032 dans le vous d'avoir respecté les polarités Étape 5 :

Ce produit est livré accompagné Après avoir inséré de nouvelles piles d'une sonde à distance : L'horloge annuvez sur le houton RESET de la d'une sonce a distance : L'iorioge est à même de collecter les données d'un maximum de 3 sondes à distance. Connexion à/aux sonde(s) à

ractéristiques techniques		
otateur secteur	4,5 V CC , 300 mA	
pérature de fonctionne- t	-20°C à 60°C (-4°F à 140°F)	
de pile	CR2032	
e de mesure des tem- tures intérieures :	-5°C à 50°C (23°F à 122°F)	
e de mesure des tem- tures extérieures :	-20°C à 60°C (-4°F à 140°F)	
olution de la mesure températures	0,1 °C (0,2 °F)	
uence de transmission	433 MHz	
mp de transmission	30 m (sans obstacles)	
ensions	180 (P) x 65 (L) x 84 (H) mm	
	521 a environ en incluant les icônes mé-	

Sonde
 53g environ sans piles

interieur/exteneur a radio inequence
(Modèle : CW101) est conforme
aux exigences essentielles et
autres dispositions pertinentes de
la directive 1999 / 5 / CE.

Tous les pays de l'Union européenne,
Suisse (El et Norvège (N)) Il existe deux manières de régler l'heure et la date :

1. Automatiquement, grâce au Réglage manuel de l'heure Si la réception est hors d'atteinte, vous pouvez régler manuellement Un exemplaire de cette déclaration de conformité signée et datée est disponible sur demande au Service

Suisse (H) et Norvege (N)

Veuillez consulter http://www.oregonscientific.com pour de plus amples informations.

> augmenter / diminuer les valeurs de réglage sélectionnées. Pour confirmer et passer au réglage suivant, appuyez sur le

(pour la version européenne) ou PMCE* (version américaine)) et bouton (③).


bouton (⑤).

bouton (⑥).

Fixez les paramètres dans l'ordre horaire (± 23 heures (pour l le bouton (+) ou sur (-) .

3. Pour confirmer la valeur, appuyez (version américaine)), format 1 ou 24 h. heure et minute

d'horloge radio-pilotée 1. Pour désactiver la fonction, maintenez le bouton (...) 2. Pour activer l'horloge radio-



*P = heure du Pacifique

être manipulées avec précaution. Oregon Scientific ne sera pas responsable de tous dommages ou toutes blessures causés par une

Heure
Agitez la main dans le champ du détecteur de mouvement pour changer de mode d'affichage dans

Interrogation automatique
Pour lancer l'interrogation automatique
automatique, appuyez sur l'interrupteur or l'interrogation automatique a séquence suivante : heure. la température intérieure et la extérieure (canaux 1 / 2 / 3) des sondes à distance.

la température intérieure, température de l'al température mesurée par chaque extérieure (canaux 1 / 2 / 3) des sonde à distance défileront à tour de rôle. Chaque mesure sera affichée

sondes à distance.

Pour afficher l'heure, appuyez sur

©.

Pour les mesures de température,

Pour les mesures de température,

Pour les mesures de température, l'interrupteur off () on. Affichage d'unité de température Réinitialisation Changez l'unité de température en Pour revenir aux réglages par défaut appuyant sur le bouton ← lors de l'affichage du relevé.


Heure → Température Heure → Température

Heure → Température intérieure Stecken Sie das Netzteil in eine Öffnen Sie die Température extérieure L'horloge aiustera automatiquement $(CH \rightarrow CH \rightarrow CH)$ (si applicable) Schritt 2: 000 Verbinden Sie den Stecker des Schritt 4: Netzteils mit dem Netzkabel. In der Uhr ertönt ein Signalton.

▲ Lors de la réception du signal radio-piloté, les fonctions de détection mment illuminée. Une fois la réception terminée, les fonctions

éristiques techniq	ues	Im Lieferumfang dieses Produkts ist		
eur secteur ature de fonctionne-	4,5 V CC , 300 mA -20°C à 60°C (-4°F à 140°F)	Die Unr kann Daten von bis zu 3 Funksendeeinheiten erfassen. (Es ist nur 1 Funksendeeinheit im Lieferumfang enthalten; weitere Sendeeinheiten können gesondert erworben werden). Die Funksendeeinheit erfasst Temperaturmesswerte für die Uhr. Schrift 1. Bewegen Sie Ihre über das Display angezeigten Wert zu Uhrzeit bis zu Inner und Außentemperat / 즉 () Außentemperat	Funksendeeinheit(en) koppeln 1. Bewegen Sie Ihre Hand que über das Display, um de	
pile e mesure des tem- es intérieures :	-5°C à 50°C (23°F à 122°F)		Uhrzeit bis zu Innentemperatu und Außentemperatur (SH / S	
e mesure des tem- es extérieures :	-20°C à 60°C (-4°F à 140°F)		/ CH). 2. Wenn der Messwert de	
on de la mesure pératures	0,1 °C (0,2 °F)		Außentemperatur de gewünschten Kanal	
ce de transmission	433 MHz	Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung	angezeigt wird, drücken Si	
de transmission	30 m (sans obstacles)	auf der Rückseite der Sendeeinheit. die (Schritt 2:	die - Taste, um die Such	
ons	180 (P) x 65 (L) x 84 (H) mm		der Funksendeeinheit de	
Appareil principal	521 g environ, en incluant les icônes mé- téorologiques, la toile de fond et la batterie	Legen Sie zwei Batterien des Typs "AAA" ein und achten Sie auf die	entsprechenden Kanals z veranlassen .	
0 1	FO : "I		VCIGINGSSCII.	

UE – Déclaration de Conformité Par la présente, Oregon Scientific déclare que le Thermomètre solaire intérieur/extérieur à radio fréquence à recycler cet emballage. Conforme



Zu diesem Zweck muss die Funktion unkgesteuerte Uhr der funkgesteuerten Uhr zuvor Dieses Produkt synchronisiert seine deaktiviert werden Uhr automatisch, sobald es an das Stromnetz angeschlossen wird und sich innerhalb der Reichweite eines aufzurufen, halten Sie die Taste gedrückt.2. Um die Werte der gewählten Funksignals befindet: 1 Um den Zeitzonenausgleich (+ Einstellung zu erhöhen oder zu verringern, drücken Sie die Taste

(+) oder (-).
3. Um den Wert zu bestätigen (amerikanische Version)) und zustellen, halten Sie die Taste überzugehen, drücken Sie die Taste (5). 2 Ilm den Wert einzustellen 4 Stellen Sie die Parameter in

n Sie die Taste (ncc) gedrückt.

der folgenden Reihenfolge ein: Zeitzonenausgleich (± 3. Zur Bestätigung des Werts 23 Stunden (für europäische drücken Sie die Taste (5) Version) oder PMCE Die Funktion der funkgesteuerten Uhr ein- / ausschalten

der Funksendeeinheit angezeigt wird, müssen neue Batterien in die ontersetzt.

die entsprechende Sendeeinheit eingelegt werden.

OCEGON Wetterstation Crystal Moments

7 3 7 7

Batteriefachabdeckung mit einen

ein. Achten Sie darauf, dass die

Knopfzelle mit der richtigen Polarität

Schließen Sie die

Das Symbol & zeigt die Signalstärke

Die Daten werden alle 60 Sekunden

Falls der Empfang des offizieller

die Uhrzeit und das Datum manuell

* P = Pacific Standard Time Zone

M = Mountain Standard Time Zone

= Central Standard Time Zone

E = Eastern Standard Time Zone

Schritt 5:

S CIENTIFIC Quick Start Guide - CW101

Anschluss an Stromnetz

Installation der Sicherungsbatterie

Einstellungen - Funksendeeinheiten


bereinstimmung der Polaritäten.

Nach dem Finlegen der neuen

Batterien drücken Sie die RESETübermittelt

enn die Statusanzeige der Batterie

Um die funkgesteuerte Uhr wieder zu aktivieren, drücken Wettervorhersage



A · Die Kristall-Wetterfiguren sind zerbrechlich und sollten daher

· Stellen Sie die Kristall-Wetterfiguren auf die Oberseite der Uhr. Achten Sie darauf, dass Halten Sie Ihre Hand erneut 3 Sekunden lang vor dem Display, um diese Funktion zu diese sicher auf der Uhr befestigt deaktivieren

Sie sollten nicht direkt in die LED-Beleuchtung blicken, da es Ihren

• Entfernen Sie die Kristall-Wetterfiguren, bevor Sie die Uhr verschieben

Uhrzeit
Bewegen Sie Ihre Hand quer über

Automatische Abfrage
Um die automatische Abfrage len Bewegungssensor, um den zu veranlassen, verstellen Sie Anzeigemodus in der folgenden den Schalter of () Die Reihenfolge zu ändern: Uhrzeit, Uhrzeit sowie die Messwerte der nnentemperatur, Außentemperatur Innen- und Außentemperatur der CH / CH / CH / CH) der gekoppelten jeweiligen Funksendeeinheit werde nacheinander angezeigt. Jeder We nacheinander angezeigt, Jeder Wert

Um die Uhrzeit anzuzeigen, drücken Sie die Taste (a). Um die automatische Abfrage z Sie die Taste

Um die automatische Abfrage zu
Um den Messwert der Temperatur

beenden, verstellen Sie den Schalter nnzuzeigen, drücken Sie die Taste

Messwert der Temperatur angezeigt Uhrzeit → Innentemperatur →

S t \ddot{a} r k e d e r $\binom{CH}{1} \rightarrow \binom{CH}{2} \rightarrow \binom{CH}{3}$ (sofern verfügbar) Hintergrundbeleuchtung
Die Uhr passt die Stärke automatisch in Abhängigkeit des

> in den Wetterfiguren vorübergehend außer Kraft gesetzt. Die Wetterfig s vorhergesagten Wetters bleibt durchgehend beleuchtet. Di playfunktionen sind nach Beendigung des Empfangs wieder verfügba

Technische Daten DC 4,5V, 300 mA -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)

etriebstemperatur -5 °C bis 50 °C (23 °F bis 122 °F) Messbereich für Außentem--20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F) Auflösung der Temperatur-0.1 °C (0.2 °C) 433 MHz Übertragungsreichweite Abmessungen 180 (B) x 65 (L) x 84 (H)

Gewicht – Basiseinheit Ca. 521g (einschließlich Wetterfiguren, Hintergund und Batterie)

- Sendeeinheit Ca. 53g (ohne Batterie)

EU-Konformitätserklärung Hiermit erklärt Oregon Scientific, dass dieses Solar-Innen- und Außenthermometer mit Funkuhr

Hiermit erklärt Oregon Scientific unterstützt Sie beim Recycling dieses Produktpakets. Konform gemäß (Modell: CW101) mit den R&TTE-Richtlinie in folgenden

ibereinstimmt. ubereinstimmt.

Eine Kopie der unterschriebenen und mit Datum versehenen Konformitätserklärung erhalten Sie com Konformitätserklärung erhalten Sie

Oregon SCIENTIFIC

a un enchufe.

Elementos de operación

Conexión a la red eléctrica

Conecte el adaptador de corriente Paso 1:

Conecte la toma CC del adaptador Paso 2:

Configuración - Sensores remotos

sensor remoto. El reloj puede remoto(s)

Este producto se envía con un Emparejamiento de sensor(es)

recoger datos de hasta 3 sensores 1. Pase la mano por delante de

remotos (Solo se incluye uno: los la pantalla para cambiar el

gastada Giffencima de la lectura de temperatura del sensor remoto,

deberá instalar pilas nuevas en el El sensor o sensor envían datos

Hay dos modos de configurar hora Configuración manual de la hora

Automáticamente mediante la la hora oficial, habrá que configurar

manténgalo pulsado.

2. Para configurar el valor, pulse

4. Configure los parámetros en el

Crystal Weather Moments

Instalación de la pila de

Ahra el compartimiento para pilas

ntroduzca una pila de botón

pilas para disponer de una pila de

de que la polaridad sea correcta.

exterior (CH / CH / CH)

cada 60 segundos.

de temperatura exterior de

canal deseado, puede pulsar

Si no se puede recibir la señal de

función de reloi controlado por radio.

configuración del reloj, pulse el

botón (1) v manténgalo pulsad

siguiente orden: compensacio

por zona horaria (± 23 horas el

la versión europea, o PMCE* e

P = Zona horaria Pacífico estánda

M = Zona horaria montaña estánda

= zona horaria central estánda

2 Para incrementar o reduc

Cierre la cubierta

4

Quick Start Guide - CW101

mientras se muestre la lectura de Restablecer

El reloj ajustará la intensidad de la retroiluminación autemptica. retroiluminación automáticamente Hora → Temperatura interior según la luz ambiental. Alternancia automática Para iniciar la alternancia automátic

Para cambiar la unidad de temperatura, pulse el botón

active el interruptor or (5) mostrarán sucesivamente la hor 900 a temperatura interior y la lectura de temperatura de cada sensor remot Cada valor se mostrará durante 5

Para desactivar la alternanci

automática, active el interruptor

Para que la unidad vuelva a los

funciones de detección de movimiento de la pantalla y los efectos luminosos de los figurines no funcionarán. El figurín de la situación funciones de la pantalla se reinician cuando la recepción finaliza.

Ficha técnica

ptador de corriente	CC 4,5 V, 300 mA
peratura de funcion- ento	-20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
de pila	Pila de botón CR2032
ance de temperatura rior	-5°C a 50°C (23°F a 122°F)
nce de temperatura erior	-20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
cisión de la medición de peratura	0.1°C (0.2°F)
cuencia de transmisión	433 MHz
ertura de transmisión	30 m (sin obstáculos)
ensiones	180 (L) x 65 (A) x 84 (A) mm
o – unidad principal	aprox. 521 g incluidos figurines, fondo y pila
Sensor	aprox. 53 g sin pila

Declaración de conformidad CE Oregon Scientific declara por la le ruega que recicle este envase presente que este termómetro Cumplimiento de la aprobación solar para interior y exterior con R&TTE de distintos países solar para literary y complete con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la UE, Suiza disposiciones relevantes de la UE, Suiza disposiciones relevantes de la UE, Suiza con la Picativa 1000 / F / CE Puede solicitar una copia firmada y fechada do la Davi v fechada de la Declaración de

onformidad mediante nuestro

































ueva la mano delante del sensor

de movimiento para que el modo Para mostrar la lectura de

pantalla durante 3 segundos

de pantalla cambie en la secuencia temperatura, pulse el botón @ siquiente: hora, temperatura interio temperatura exterior (CH / CH / CH o sensor remoto acoplado.

Stellen Sie die Uhr ein, bevor Sie die Kristall-Wetterfiguren auf das

Reset Einheit der Temperaturanzeige Um das Gerät auf die Sie können die Einheit der Standardeinstellungen Temperaturanzeige ändern, indem Sie die Taste drücken, wenn der drücken, wenn der

2. Mientras se muestra la lectura emperatura para el reloj. Abra la cubierta del compartimiento para pilas que hay en la parte trasera Introduzca dos pilas "AAA" con la polaridad correcta.

El icono 6 muestra la potencia de la señal entre el reloj y el sensor Si aparece el icono de pila casi remoto respectivo. El icono

El sensor remoto obtiene lecturas de

Después de introducir las pilas nuevas, pulse el botón **RESET** en el sensor remoto. Configuración - Reloj

2. Manualmente Aiustes - Reloi Para configurar la compensación por zona horaria (± 23 horas en la versión europea o PMCE*

3. Para confirmarlo, pulse (9). Cómo activar / desactivar la función del reloj controlado por Para desactivar nulse el hotón 2. Para activar el reloj controlado

por radio, pulse el botón (RCC) y Predicción meteorológica Fije el fondo a la parte trasera de reloj con dos fijadores de goma. ondiciones meteorológicas

de cristal encima del reloi.

Pantalla

Asegúrese de que queden bien

en la versión americana) y el

Coloque la mano delante de la para activar la exposición a la luz. El reloi emitirá un pitid · Coloque la mano delante de la

para desactivarla.

▲ · Los figurines meteorológicos de cristal son muy frágiles y deberían daño o lesión derivado del mal uso de este producto.

Retire los figurines de cristal antes de moyer el reloi o darle la vuelta.

No mire directamente a la luz LED, va que podría dañarle los ojos.

Para mostrar la hora, pulse el botón

rivicio de atención al cliente de Complied All EU countries Switzerland CH and Norway N

As figuras meteorológicas de cristal são muito frágeis e devem ser manuseadas com cuidado. A Oregon Scientific não se responsabiliza por qualquer dano ou lesão causado pelo manuseamento incorrecto

Remover as figuras meteorológicas de cristal antes de mover ou

Crystal Weather Moments Quick Start Guide - CW101

3

Colocação da pilha de reserva

Ahrir o compartimento das pilhas

Inserir uma pilha tipo botão CR2032 no compartimento das

pilhas para a pilha de reserva do

Passo 5:

das pilhas.

com uma chave de parafusos.

Alterar a unidade de apresentação da temperatura premindo o botão

Intensidade da luz de fundo sidade da luz de fundo sujeito

relógio. Certifique-se de que a pilha tipo botão está colocada com a polaridade correcta. Fechar a tampa do compartimento

Configuração - Sensores remotos Este produto é fornecido com um Emparelhar os sensores remotos sensor remoto. O relógio pode 1. Acene ao longo do visor con recolher dados de até um máximo de 3 sensores remotos. (Só está a sua mão para alterar o valor visualizado, das horas para temperatura interior ou

sensores adicionais são vendidos temperatura exterior (CH / CH O sensor remoto recolhe as leituras

2. Quando a leitura da temperatura da temperatura para o relógio. exterior do canal desejado for visualizada para iniciar a procura do sensor remoto do

pilhas na parte de trás do sensor.

Passo 2: respectivo canal, premir os botões . Passo 2:
Inserir duas pilhas "AAA" com a polaridade correcta.

Se o ícone de bateria fraca ou aparecer na parte superior da leitura da temperatura do sensor remoto.

O ícone € mostra a força do sinal entre o relógio e o respectivo sensor remoto. O ícone € indica que o sinal é forte e o ícone € indica que o sinal é fraco.

devem ser inseridas novas pilhas no respectivo sensor.

Os dados são enviados dos sensores a cada 60 segundos. no respectivo sensor. Depois de inserir as pilhas novas, premir o botão **RESET** do sensor

Acertar - Relógio Existem dois métodos para acertar Acertar as horas de forma manual

as horas e a data:

1. Automaticamente através do Acettal as floras de forma mandar se a recepção do sinal oficial das horas não for possível, as horas e a sinal do relógio controlado por data têm de ser acertadas de forma 2. Manualmente Para isso, a função do relógio Acertar - Relógio

 Para configurar a compensação primeiro desactivada. Para configurar a compensação do fuso horário (± 23 horas (para a versão europeia) ou PMCE* as horas do relógio, manter (versão americana)) e visualizar o formato das horas, manter o formato das horas, manter o configuração.

seguinte ordem: a compensaçã

do fuso horário (± 23 horas (pa

* P = fuso horário padrão do Pacífic

M=fuso horário padrão da montanh C = fuso horário padrão centra

E = fuso horário padrão do leste

oremido o botão 🕒 2. Para acertar o valor, premir o seleccionada, premir o botão botão (+) ou (-).
3. Confirmar o valor, premir o botão (+) ou (-).
3. Para confirmar e continuar,

Ligar / desligar a função de relógio controlado por rádio

1. Para desligar, manter premido

a versão europeia) ou PMCE* (versão americana)), o formato 12/24 horas, as horas e os Para activar o relógio controlado por rádio, premir o botão 🕾 minutos.

Previsão meteorológica

 Ficar o painel do fundo na parte Colocar a mão na parte da frente

para activar a exposição luz. O relógio emite um son bip. Cada figura meteorológica acende sucessivamente durante

Não olhar directamente para a luz LED uma vez que pode ferir

Horas
Acenar a mão ao longo do sensor de movimento para alterar o modo do movimento para alterar o modo do circles de movimento circles de movi visor na seguinte sequência: horas, temperatura interior, temperatura interior e a leitura da temperatura remotos emparelhados. visualizadas sucessivamente. Para visualizar as horas premir o Cada valor é visualizado durante

Para visualizar as noras premii o botão () 5 segundos. Para visualizar a leitura da temperatura premir o botão () 2 segundos. Para terminar a selecção automática, accionar o interruptor () 3 segundos. Unidade de apresentação da temporatura de supresentação da Para repor a unidade para as

quando a leitura da temperatura un leitura da temperatura Horas — Temperatura interior — Temperatura exterior $(CH \rightarrow CH \rightarrow CH)$ (se disponível) 000

de detecção de movimento do visor e os efeitos de luz nas figuras meteorológicas, serão suspensos. A figura meteorológica da previsão meteorológica será iluminada de forma contínua. Todas as funções de visualização são reiniciadas depois de terminada a recepção.

Especificações técnicas	
Adaptador de alimentação	CC 4,5V, 300 mA
Temperatura de funciona- mento	-20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
Tipo de pilha	Pilha tipo botão CR2032
Intervalo de medição da temperatura interior	-5°C a 50°C (23°F a 122°F)
Intervalo de medição da temperatura exterior	-20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
Resolução de medição da temperatura	0.1°C (0.2°F)

assinada e datada.

A Oregon Scientific encoraja-o a reciclar esta embalagem. Conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999 / 5 / CE. Está disponível, sob pedido, através do Serviço de Apoio ao Cliente da Oregon Scientific, a cópia da





Intervalo de transmissão

Dimensões

180 (L) x 65 (P) x 84 (A) mm

Peso – Unidade principal

Sopror

Sopror


Peso – Sopror

So - Sensor aprox. 53 g sem pilha

Declaração de Conformidade da UE Por este meio, a Oregon Scientific declara que este termómetro solar Declaração de Conformidade assinada e datada.

Oregon

Crystal Weather Moments SCIENTIFIC Quick Start Guide - CW101



Plaatsen reservebatterii klo Steek de stekker van de adapter in Open het batterijvak met een

Stap 2: Plaats één CR2032-batterij in het Sluit de DC-plug van de adapter aan batteriivak als reservebatterii voor De klok piept.

de klok. Let bij het plaatsen van de batterij op de polariteit. Stap 3: Sluit het batterijvak.

Om dit te doen, moet u eerst de radiogestuurde klok-functie

Instellen - Buitensensoren Bij dit product is één bujtensensor Bujtensensor(en) paren

inbegrepen. De klok kan gegevens verzamelen van tot 3 buitensensoren. (er is slechts één buitensensor waarde te wijzigen, van inbegrepen: extra buitensensoren tiid, binnentemperatuu zijn apart verkrijgbaar.) buitentemperatuur (CH / CH / CH / De buitensensor verzamelt temperatuurgegevens voor de klok. 2. W a n n e e r d e van de gewenste sensor worden weergegeven, drukt u op de Open het batterijvak aan de achterkant van de sensor.

Stap 2:

Plaats twee "AAA"-batterijen, en let daarbij oo de aangegeven polariteit. kanaal te starten.

Als boven de temperatuurweergave van de buitensensor het batterijenictogram, our verschijnt, moet u in de betreffende sensor nieuwe batterijen plaatsen.

Als betreftende sensor nieuwe batterijen plaatsen.

Kanaal te starten.

Het 🍎 pictogram toont de sterkte van het signaal tussen de klok en de betreffende sensor. 🖟 geeft aan dat het signaal sterk is en 🔦 geeft aan dat het signaal zwak is.

Elke 60 seconden worden gegevens Na het plaatsen van de nieuwe batterijen, drukt u op de RESETknop van de sensor.

Instellen - Klok Er zijn twee methodes om de tijd en Tijd handmatig instellen datum in te stellen:

1. Automatisch via het tijdsignaal niet mogelijk is, moet u de

radiogestuurde kloksignaal tijd en datum handmatig instellen. Radiogestuurde klok Dit product is ontworpen om zijn klok uitschakelen.
automatisch te synchroniseren zodra

1. Om de tijd in te stellen, houdt u

hij is aangesloten op de netstroom en binnen bereik van een radiosignaal ie Om de waardes te verhogen of is.

1. Om de tijdzone in te stellen (± 23)

2. Om de waardes te verlogen de verlagen, drukt u op ⊕ of ⊕

3. Om te bevestigen en verder t gaan naar de volgende instelling, druk u op de ③ -knop.

4. De verschillende waardes worden in deze volgorde en het uurformaat weer te geven,

houdt u de 🕒 -knop ingedrukt. 2. Om een waarde in te stellen, drukt u op (+) of (-).

3. Bevestig de instelling door op de (-) -knop te drukken. ingesteld: tijdzone (± 23 uur (vo de Europese-versie) of PMCE

De radiogestuurde klok-functie in-/ * P = standaard tijdzone westkust uitschakelen.

W = standaard tijdzone westkust

functie in te schakelen, houdt u de (RCC) -knop ingedrukt.

Weersverwachting



Plaats de kristallen weerfiguren oorzichtig bovenop de klok. • Houd uw handen nogmaals Zorg dat ze stevig op de klok

Bevestig de achtergrond aa middel van twee rubberen Houd uw handen 3 seconder voor het scherm om de

klok piept. Elk weerfiguur wordt een voor een verlicht terwijl de verlichting ingeschakeld is. seconden voor het scherm om de verlichting te deactiveren.

De kristallen weerfiguren zijn zeer breekbaar, en moeten met zorg behandeld worden. Oregon Scientific is niet aansprakelijk voor enige verwondingen of beschadigingen ontstaan door verkeerd gebruiken

van dit product. Stel de klok in voordat u de kristallen weerfiguren plaatst.

Verwijder de kristallen weerfiguren voordat u de klok verplaatst of Kijk niet direct in het LED-licht. Dit kan pijn doen aan uw ogen.

Oruk wanneer de temperatuur wordt schakelen, gebruikt u de or (a) weergegeven op de 🕞 -knop om -schakelaar.

de temperatuureenheid te wijzigen. Resetten Helderheid schermverlichting
De klok stelt de helderheid van de
De klok stelt de helderheid van de schermverlichting automatisch bij, Tijd → Binnentemperatuur afhankelijk van het omgevingslicht.

Buitentemperatuur

Automatische weergave Om automatische weergave (CH / CH / CH) (indien beschikbaar te schakelen, gebruikt u de → -schakelaar. De tijd, binnentemperatuur en de gegevens van elk van de buitensensoren worden achtereenvolgens eergegeven. Elke waarde wordt

000

Tijdens ontvangst van het radio gestuurde kloksignaal zijn de bewegingssensor van het scherm en de lichteffecten op de weerfiguren tijdelijk uitgeschakeld. Het weerfiguur van het verwachte weer wordt constant verlicht. Alle weergavefuncties zijn weer actief nadat de ontvangst

Technische specificaties

lapter	DC4,5V, 300mA
ebruikstemperatuur	-20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F)
atterijtype	CR2032-celbatterij
eetbereik binnen:	-5°C tot 50°C (23°F tot 122°F)
eetbereik buiten:	-20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F)
eergavenauwkeurigheid or de temparatuur	0,2°C (0,1°F)
endfrequentie	433 MHz
endbereik	30m (open ruimte)
metingen	180 (B) x 65(L) x 84 (H) mm
ewicht – Apparaat	ongeveer 521g inclusief weergfiguren, achtergrond en batterij.
Sensor	ongeveer 53g zonder batterij

EC-Declaratie Van Conformiteit Hierbij verklaart Oregon Scientific dat deze Solar binnen- en buitenthermometer met RF-klok (Model: CW101) voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999 / 5 / EC.

bieschikbaar bij de Oregon Scientific Klantenservice.

Oregon Scientific raadt u aan deze verpakking te recyclen. Landen waarin wordt voldaan aan de R&TTE-richtlijnen

/ EC. Alle EU-landen, Zwitserland CH en Noorwegen N en kopie vari de getekeride en gedateerde Verklaring van Conformiteit is op verzoek

Noorwegen (1)

Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.oregonscientific.com

Det finns två sätt att ställa in tid och datum:

Ställa in tid manuellt
Om mottagningen av den officiella 1. Automatiskt via den tidsignalen inte är möjlig, kan tid och radiokontrollerade klocksignalen datum behövas ställas in manuellt.

timmar (för den europeiska versionen) eller PMCE*

Bekräfta värdet genom att trycka

1. För att stänga av, tryck och håll 2. För att aktivera den

ordning: tidszonkompensation (

amerikanska versionen), 12 24 timmarsformat, timme, och



Titta aldrig direkt in i LED-liuset då detta kan skada dina ögon.

Fäst bakgrunden på baksidan av klockan med de två


Placera din hand framfö

Oregon Scientific är inte ansvariga för skador eller olyckor orsakade av felhantering av denna produkt.

Ställ in klockan innan du placerar kristallväderstatyetterna på klockan. Avlägsna kristallväderstatyetterna innan du flyttar på eller vänder

rörelsesensorn för att ändra displayläge i följande ordning: tid, inomhustemperatur, utomhustemperatur (the / the För att visa tiden, tryck på knappen

Bakgrundsljus Återställning
K I o c k a n j u s t e r a r För att ställa tillbaks enheten till de Oregon Crystal Weather Moments automatiskt intensiteten på bakgrundsbelysningen beroende på RESET -knappen. S CIENTIFIC Quick Start Guide - CW101



Steg 5:

Stäng batteriskyddet.

Installation av klockans

Steg 1: Anslut adaptern till eluttaget. batteribackup Steg 3: oppna batteriskyddet med en Anslut DC-kontakten på adapter skruvmejsel.

> i batteriutrymmet för klockans backupbatteri. Se till att knappcellsbatteriet är isatt med korrekt polaritet.

Inställningar - Fjärrsensorer Denna produkt är utrustad med en Para fjärrsensor(er) fjärrsensor. Klockan kan samla upp data från upp till 3 olika fjärrsensorer. (Endast en fjärrsensor medföljer; ytterligare säljs separat.)

1. Vinka med handen framför displayen för att ändra värde mellan tid, inomhustemperatur och utomhustemperatur (th

Anslutning till eluttag

Klockan börjar pipa.

Fjärrsensorn samlar temperaturavläsningar för klockan. Öppna batteriskyddet på sensorns baksida. från den valda kanalen visas. tryck på för att att initiera epsektive kanal.

steg 2:
Sätt i två "AAA"-batterier med korrekt polaritet.
Om ikonen för låg batterinivå, konen i konen för låg satterinivå, konen konen konen för låg satterinivå, konen konen konen för låg satterinivå, konen visas ovanför fjärrsensorns temperaturavläsning, måste nya batterier sättas i respektive sensor. Efter att hatterier satts i tryck på

Inställningar - Klocka

För att göra manuella inställningar måste radiokontrollfunktionen först Inställningar - Klocka måste radiok 1. För att ställa in inaktiveras. att trycka och hålla in (

(amerikanska versionen)) och tidsvisningsformatet, trycker du 2. Ställ in värdet med knapparna 3. För att bekräfta och fortsätta til

på (🕒) -knappen. Starta / stänga av den radiokontrollerade

radiokontrollerade klockan, tryck
på — -knappen. M = Mountain standardtidszon
M = Mountain standardtidszon M = Mountain standardtidszon; C = Central standardtidszon; E = Eastern standardtidszon

Placera din hand framfö displayen under 3 sekunde för att aktivera ljusfunktioner Klockan piper. Varie väderstatvet

positionerats säkert på klockan.

Display Tid För att visa temperaturavläsning, Vinka med handen framför tryck på knappen 💬 .

Oregon

på omgivande ljus. Tid → Inomhustemperatur Automatisk visning Utomhustemperatur visning, skjut ••• (••• •• reglaget. Tid, inomhustemperatur, och utomhustemperatur från varje

000

▲ Under mottagningen av den radiokontrollerade klocksigna kommer rörelsesensorfunktionerna på displayen och ljuseffekterna på väderstatyetterna ej att vara aktiverade. Väderstatyetten för det förutspådda vädret kommer att lysa kontinuerligt. Alla displayfunktioner återgår till de normala när mottagningen är genomförd.

minor opcommunom	
ömadapter	DC4.5V, 300mA
etstemperatur	-20°C till 60°C (-4°F till 140°F)
tterityp	CR2032 knappcellsbatteri
tningsområde inom- stempteratur	-5°C till 50°C (23°F till 122°F)
tningsområde utom- stemperatur	-20°C till 60°C (-4°F till 140°F)
nperaturmätningsup- sning	0.1°C (0.2°C)
erföringsfrekvens	433 MHz
ndningsområde	30 m (fri sikt)
nensioner	180 (B) x 65 (L) x 84 (H) mm
t – Huvudenhet	ca. 521 g inklusive väderstatyetterna, bak- grunden, och batterier
- Sensor	ca. 53 g utan batteri

Härmed deklarerar Oregon Scientific att denna Solar inomhus- och utomhustermometer med RF-klocka (Modell: CW101) överensstämmer med de nödvändiga kraven och andra relevanta regler enligt direktivet 1999 / 5 / EC.

En kopia på den signerade och daterade överensstämmelsedeklarationen







小心放置時鐘上代表天気的水品

• 請勿直視LED燈,以免損傷眼睛。

▲ • 表示天氣的水晶雕像易碎·需謹慎處理·對任何不當操作引起的損壞或 傷害·歐西亞將不負責。 放置水晶雕像前,請先設置時鐘。 需移動或倒轉時鐘前,請先移開水晶雕像。

按(⑤)鍵,顯示時間。 按(💮) 鍵 · 顯示溫度讀數。 溫度顯示單位 換溫度顯示單位。 背光強度


自動循環檢測功能

温度顯小崋址 當顯示溫度擴數時·按(←))鍵切 時間-->室內溫度->室外溫度(頻道 1-->頻道2-->頻道3)(如果有3個室 外感應器)。 時鐘依照大氣光亮程度會自動調節 背光強度。

▲ 在無線電波鏈接收信號時·紅外線感應器的顯示功能及代表天氣的水晶 雕像的燈光效果將暫定使用。當信號接收完畢後·所有顯示功能將恢復。

時光幻彩天氣預報儀

技術規格 Quick Start Guide - CW101



步驟 1: 將電源適配器插到電源插座。

咸雁哭雲留獨膳胃。)

SCIENTIFIC

步驟 3: 用螺絲刀打開電池後蓋。 步驟 2: 將電源適配器的插銷連上電源線,插 上時·時鐘將發出蜂鳴聲。

清按正確極性在電池槽裏裝入1枚型 CR2032的時鐘備用紐扣電池 蓋上電池蓋。

時鐘後備雷池的安裝步驟

設置 - 遠程感應器 本產品附帶一個遠程感應器。本機可 配對遠程感應器 接收到多達3個遠程感應器傳來的數 1. 在顯示屏前 [到多達3個遠程感應器傳來的數 1. 在顯示屏前,輕輕揮手,進行時間、室內溫度及室外溫度間的轉 愿應器需单獨騙具。 }
 遠程感應器為時鐘傳送溫度讀數。
 步驅1:
 打開感應器背面的電池蓋。

(五十八章: / 1/2 / 1/3 / 1)
(五十八章: / 1/3 / 1)
(

裝入新電池後·按感應器上的**復位**

設置-時鐘 有如下兩種方式設置時間和日期: 手動設置時間 1. 涌過結接收無線電波鐘信號自 如不能接收到官方時間信號,需手 操作前,需關閉無線電波鐘功能。

無線電波鐘 當連上電源及在無線電信號範圍內, 1. 按住 ③ 鍵,進入時間設置模 本機的時間不設置將與無線電時間 自動同步。 2. 按 (+) 或 (-) 鍵 · 選擇設置增加 或減少數值。

無線電波鐘打開或關閉功能 *P=太平洋標準時間; 1. 按住 (cc) 鍵 · 關閉無線電波鐘 M=山地標準時區 C=由中標準時區

2. 按 ① 或 ② 鍵,設置時間數值。 3. 按確認鍵 ② 坪等 3 . 按以下順序設直参數. 时區相定 (歐洲:±23小時或美洲: PMCE 、12/24小時制、小時、分鐘。

2. 再按 ∰ 鍵·打開無線電波鐘 E=東部標準時區, Ther



天氣預報

時間 內置紅外線感應器·只需輕輕揮 手·即可依次切換如下顯示模式: 時間、室內溫度讀數和來自每個感 **復位 RESET** 按復位鍵 ○ ·返回到本機初始

000

180 (寛) x 65 (長) x 84 (高) 毫米 約521克(含水晶雕像、背景底座和電池)

Oregon S CIENTIFIC Quick Start Guide - CW101 0°C to 60°C (-4°F to 140°F

> 时钟后备电池的安装步骤 步骤 3: 用螺丝刀打开电池后盖。 が報え、 特制版直配器的插销连上电源线,插 一方では、 一方では

时光幻彩天气预报仪

设置-远程感应器

本产品附带一个远程感应器。本机可 配对远程感应器 接收到多达3个远程感应器传来的数 1 在显示展前 按N到多达3个远程感应器传来的数据。(本机只附带一个感应器,其余感应器需单独购买。)

2. 如要读取所需频道上的室外温度 读数时,按《》键,打开感应器 自动搜索功能,搜索各个频道。 远程感应器为时钟传送温度读数。 ガ 孫 I . 打 开 感 应 器 背 面 的 电 池 盖 。 当远程感应器温度读数上方显示低 各个感应器数据传输的时间间隔是

压图标 our 时;必须更换新的 60秒 装入新电池后,按感应器上的复位

744 · · · 好电源适配器插到电源插座。

设置-时钟 有如下两种方式设置时间和日期: 手动设置时间 1. 通过结接收无线电波钟信号自 如不能接收到官方时间信号,需手动设置。 动设置时间和日期。 2. 丰动设置。

无线由波轴 当连 F由源及在无线由信号范围内

1. 按住 ⑥ 键,设置时区补差(欧洲: 23小时或美洲: PMCE)和时间显示格式。4. 4按以下顺序设置参数:时区补差4. 4按以下顺序设置参数:时区补差 2. 按+或-键,设置时间数值。 (欧洲:±23/小时或美洲:PMC) 12/24小时制、小时、分钟, 3 按确认键 @ 确认. * P=大平洋标准时间 ·

无线电波钟打开或关闭功能 1. 按住 键,关闭无线电波钟功 C=中央标准时区 E=东部标准时区 2. 再按 键 , 打开无线电波钟功

天气预报



操作前 季关闭无线由波轴功能

1. 按住 ③ 键,进入时间设置模

再将手置于时钟显示屏前3秒 将关闭背景显示灯

★・表示天气的水晶雕像易碎,需谨慎处理。对任何不当操作引起的损坏或伤害,欧西亚将不负责。 放置水晶雕像前,请先设置时钟。

请勿直视LED灯,以免损伤眼睛。 显示屏

温度显示单位

自动循环检测功能

背光强度

设置。《Com 键,当切换到打开键, 打开自动循环检测功能。依次显示 时间、室内温度读数和来自每个级 ,应器的温度读数,每个数值将显示 5秒。当切换到关闭键,将自动关闭 内置红外线感应器,只需轻轻挥 时间、室内温度、室外温度(叶 按(🖟))键,显示温度读数。

需移动或倒转时钟前,请先移开水晶雕像。

-_ 按复位键 RESET , 返回到本机初始 默认格式。 O 当显示温度读数时,按(🖙)键切换温度显示单位。 时间-->室内温度-->室外温度(频道1-->频道2-->频道3)(如果有3个室外感应器)。 时钟依照大气光亮程度会自动调节

自动检测循环功能。

000

▲ 在无线电波钟接收信号时,红外线感应器的显示功能及代表天气的水晶 雕像的灯光效果将暂定使用。当信号接收完毕后,所有显示功能将恢复。

433 (兆赫兹) 30米 (100英尺), 无遮拦时 约53克 (不含电池)

°C to 60°C (-4°F to 140°F

R2032 钮扣式电池 室内温度测量范围 -5°C to 50°C (23°F to 122°F) -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) 外温度测量范围

电源适配器